



Liberta Prima V16

3D software pro krovy

Software pro začátečníky od firmy WETO

Jednoduché & rychlé projektování na základě nejrůznějších funkcí.

Vytvoření krovů bez sebevětší námahy díky zabudovaným průvodcům

Realizace vikýřů, střešních oken & komínů s automatickou výměnou



3-dimenzionální náhled umožňuje okamžité sledování veškerých úprav krovu v reálném čase

Vizualizace kompletního stavebního projektu s detailním zobrazením

Automatické přizpůsobení se stěn vůči krovu

Zobrazení jednotlivých stavebních dílců ve 3D



Nárožní & úžlabní krokve + libovolné vložení krokví



Některé další funkce:

Otvory (okna & dveře) | prodloužení/zkrácení & dělení stavebních dílců | seznamy řeziva pro tesaře
Výkres profilu krovu | půdorys | detailní seznam řeziva celého projektu

Uživatelsky přívětivé prostředí programu & v praxi využitelné funkce představují Váš perfektní nástroj!



Detailní přehled funkcí najdete na 2. straně!



WETO AG
Muth 2
DE 94104 Titting

Tel.: 0049 8504 9229-292
info@weto-software.cz
www.weto-software.cz

Formulář zašlete zpět na:

✉ info@weto-software.cz

☎ +49 (0) 8504 9229-19

✓ **Liberta Prima** ~~100 €~~ **75 €**

Firma: _____

Telefon: _____

Název: _____

E-mail: _____

Ulice: _____

PSČ/Město: _____

Datum & podpis objednávajícího

Důležité informace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, omoty a změny cen.

Podpisující akceptuje výhradě všeobecné obchodní podmínky firmy WETO AG popř. WETO Nord GmbH & Co. KG; které je možné najít na: http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm.

Údaje o zákazníkovi podléhají v rámci rozvoje obchodních vztahů elektronickému zpracování dat.

Weto se při ukládání, zpracování a užívání osobních údajů řídí pravidly o ochraně spotřebitele.

Akční cena pouze do 15.05.2024!



Liberta Prima V16

3D software pro krovy

SKUPINY & FUNKCE

Katalogová cena: 100 € bez DPH

KROV

Střešní průvodce (nově: 3D profil; nastavení materiálu krokví a další...)

Komín s automatickou výměnou

Střešní okno s automatickou výměnou (optimalizace zobrazení)

Průvodce pro vikýře

Nárožní a úžlabní krokve

Libovolná poloha krokví

STĚNY

Jedna vrstva stěny (masivní)

Automatické přizpůsobení se stěn krovu

Otvory (okna a dveře)

ÚPRAVA STAVEBNÍCH DÍLCŮ

Prodloužení/zkrácení stavebních dílců

Dělení stavebních dílců

VÝSTUPY

Seznamy řeziva pro tesaře

Automaticky okótovaný výkres profilu krovu

Zobrazení jednotlivých stavebních dílců ve 3D

Půdorys, bokorys s možností kótování

Meření

OSTATNÍ

Zobrazení stávajících CNC čísel ve 2D a 3D

Hledání stavebních dílců na základě CNC čísel

Rozšíření varianty selektování stavebních dílců na základě materiálu a oblasti